

Accensione

L'accensione avviene mediante rotazione in senso orario del fondello della torcia.

A torcia accesa il fondello deve essere a battuta con la parte inferiore della torcia.

Per spegnere la torcia è sufficiente una rotazione completa in senso antiorario.

Sostituzione della Batteria

La torcia può essere alimentata con:

- 2 batterie CR123 da 3Volt;
- 2 batterie CR123 ricaricabili da 3Volt;
- 1 batteria 18650 ricaricabile da 3.7Volt;

L'autonomia dichiarata dipende strettamente dal tipo di batteria utilizzata.

Per sostituire le batterie svitare il tappo ed inserire le nuove batterie con il polo positivo rivolto verso la testa della torcia.

Prima di riavvitare il tappo assicurarsi che gli O-Ring di tenuta siano puliti e integri. In caso che gli O-Ring siano danneggiati sostituirli (O-Ring: OR2-019.)

Se si utilizzano le batterie CR123 è possibile utilizzare i due O-Ring (infilandoli sulle batterie), forniti assieme alla torcia, per stabilizzare le batterie all'interno del vano batterie.



MAI PUNTARE LA TORCIA NEGLI OCCHI.

Non guardare direttamente la luce forte emessa dalla torcia, potrebbe danneggiare la vista anche in modo permanente.



RIMESSAGGIO DI LUNGO PERIODO

Se la torcia non viene utilizzata per un lungo periodo di tempo si consiglia di riporla in un luogo fresco (5°C/25°C) ed asciutto. Se le batterie sono di tipo ricaricabile, caricarle ogni 3-4 mesi.



NON TENTARE DI APRIRE, MODIFICARE O RIPARARE LA TORCIA.

Rivolgersi sempre a Dive System o ad un centro assistenza autorizzato.

La garanzia decade se la lacca antimanomissione posta sulle viti e passa-cavi è danneggiata o rimossa.

Ogni torcia è garantita per due anni. La garanzia è valida solo se l'apposito modulo fornito assieme alla torcia al momento della vendita è compilato in tutte le sue parti e firmato e timbrato dal negoziante. La garanzia copre solo danni legati a difetti di produzione.

Torcia Blade Led

Guida all'uso

Italiano



NON SMONTARE LA TORCIA DURANTE L'IMMERSIONE.



PER NESSUN MOTIVO SMONTARE LA TESTA ILLUMINANTE DELLA TORCIA



NON USARE AGENTI CHIMICI PER PULIZIA. Per la pulizia della torcia utilizza esclusivamente acqua dolce corrente.



TORCIA AD USO SUBACQUEO. Questa torcia è realizzata per uso subacqueo



NON LASCIARE LA TORCIA DIRETTAMENTE AL SOLE OD ESPOSTA FONTI DI CALORE SUPERIORI AI 50°C.

Conserva la torcia in un luogo fresco (5°C/25°C) ed asciutto.

Dive System declina ogni responsabilità in caso di incidente causato dall'uso diverso da quello specifico subacqueo e dall'uso non conforme.

Per informazioni tecniche ed assistenza scrivere a **electroniclab.assistenza@divesystem.com**